

コダックフラットベッドバックグラウンドの交換

コダック i2900 スキャナーのコダックフラットベッドバックグラウンドを交換する場合は、以下の手順に従ってください。

フラットベッドは破損した場合や極度に汚れた場合に交換してください。クロッピングの問題がある場合は、バックグラウンドを点検し、必要に応じて交換してください。

3. 新しいフラットベッドを取り付け、フラットベッドバックグラウンドが固定されるまでネジを締めます。

注意： 交換作業中、フラットベッドバックグラウンドの取り扱いには注意してください。

1. フラットベッドカバーを開きます。



2. プラスドライバーを使用して、フラットベッドバックグラウンドを固定している4つのネジを取り外します。

