


Limpeza y sustitución del rodillo de separación



Información de asistencia técnica

www.alarisworld.com/go/S2000support
www.alarisworld.com/go/S2000wsupport

Al ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica, tenga a mano lo siguiente:

- Una descripción de su problema
- Modelo y número de serie del escáner
- Configuración del ordenador
- Aplicación de software que está utilizando

Limpeza de la superficie de imágenes



Suministros y consumibles

www.AlarisWorld.com/go/S2000support
www.AlarisWorld.com/go/S2000wsupport

A-61934_es / N.º de componente 5K9213 Marzo de 2020
Todas las marcas y nombres comerciales utilizados son propiedad de sus respectivos titulares.

La marca registrada y la imagen comercial Kodak se usan bajo licencia de Eastman Kodak Company.

© 2020 Kodak Alaris Inc.



5K9213

Kodak

Escáneres de la serie S2000
Escáneres de la serie S2000w

Guía de referencia



Limpeza de los rodillos

1



2



3



Limpeza de los rodillos de alimentación

1



2



3



4



Limpeza y sustitución del rodillo de separación

1



2



3

