



清洁和更换分纸滚筒




支持信息

AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

当您与支持部门联系时，请提供以下各项：

- 问题的说明
- 扫描仪型号和序列号
- 计算机配置
- 您使用的软件应用程序

清洁成像区



补给品与耗材

AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

A-61999_zh-cn / 部件号：5P1138 2022年8月1日

所有商标和商品名称是各自拥有者的财产。

柯达商标和商品外观是在取得伊士曼柯达公司的授权下使用。

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
08/22





5P1138

Kodak
E1030/E1040 系统扫描仪





参考指南



清洁滚筒



清洁进纸滚筒



清洁和更换分纸滚筒

