



Kodak

i3000 시리즈 스캐너

ISIS 응용 프로그램용
스캐닝 설치 안내서

ISIS 드라이버 사용

목차

SVT 진단 실행하기/Scan Validation Tool.....	2
SVT 대화 상자.....	5
이미지 설정 구성.....	6
주요 탭.....	8
레이아웃 탭.....	11
스캔 영역 대화 상자.....	12
이미지 처리 탭.....	14
자동 컬러 감지 탭.....	16
드롭아웃 탭.....	18
조정 탭.....	19
배경 탭.....	21
이미지 가장자리 채우기 탭.....	22
빈 페이지 감지 탭.....	23
정보 탭.....	24
스캐너 설정 구성.....	25
스캐너 탭.....	26
복수 급지 감지 탭.....	29
임프린터 탭.....	31
로그 탭.....	33

Kodak i3000 시리즈 스캐너는 이미지 프로세싱 기능을 사용하여 스캔된 이미지 품질을 개선할 수 있습니다. 이 가이드에서는 **Kodak i3200, i3250, i3300, 3400 및 i3450** 스캐너에 대한 정보를 제공합니다. 모델간 차이점은 별도로 명시됩니다.


*이미지 프로세싱*은 각각의 이미지를 자동으로 조정할 수 있는 스캐너 기능을 이용하여 결과 이미지를 향상할 수 있습니다(예: 급지된 문서의 비뿔어짐 수정, 이미지의 가장자리를 잘라 불필요한 경계선 제거 또는 이미지와 관계없는 "노이즈" 삭제).

ISIS 드라이버는 스캐너와의 통신을 담당하는 소프트웨어입니다. 이 드라이버는 EMC Captiva에서 제작 및 유지관리를 담당하며, Kodak Alaris의 스캐너와 함께 제공합니다. 이 드라이버는 ISIS 드라이버를 지원하는 많은 스캔 응용 프로그램과 인터페이스할 수 있습니다.

이 안내서의 정보는 ISIS 드라이버 창 탭의 기능에 대한 설명을 제공합니다. 동일한 기능을 사용 중인 스캔 응용 프로그램의 사용자 인터페이스에서 이용할 수 있어야 합니다.

SVT 진단/SVT 시작


1. 시작>프로그램>Kodak>문서 이미징>SVT 진단을 선택합니다.




2. 드라이버 유형으로 **ISIS**, 드라이버로 **KODAK** 스캐너 **i3000**을 선택한 후 **확인**을 누릅니다. Scan Validation Tool(SVT) 대화 상자가 표시됩니다.




참고: SVT 대화 상자의 아이콘 설명은 다음 섹션, "SVT 대화 상자" 단원을 참조하십시오.

3. **설정** 아이콘  을 클릭합니다. 설정 대화 상자가 표시됩니다.







4. 사전 설정 구성 창을 표시하려면 **ISIS**를 클릭합니다.



사전 설정 구성 창에서 사용자 지정 구성 설정을 저장합니다. 각 사전 설정은 이름과 옵션 설명이 포함된 ISIS 드라이버 사전 설정 파일로 로컬에 저장됩니다. 사전 설정은 *사전 설정 이름* 목록에서 로드 및 삭제하거나 다른 위치에서 IDP 파일로 가져올 수 있습니다. 생성할 수 있는 사전 설정의 수는 제한되지 않습니다.

속성 필드의 **이미지** 및 **스캐너** 버튼은 이미지 및 스캐너 설정 구성과 관련된 탭을 표시합니다. 자세한 내용은 이 설명서의 뒷부분에 나오는 "이미지 옵션"과 "스캐너 옵션" 섹션을 참조하십시오.

아이콘: 미리 설정 구성

-  **사전 설정 저장** - 특정 사전 설정 이름에 대한 스캐너 설정을 저장합니다.
-  **사전 설정 삭제** - 특정 사전 설정 이름 및 이와 관련된 모든 설정을 삭제합니다.
-  **사전 설정 가져오기** - IDP(ISIS 드라이버 사전 설정) 파일을 가져옵니다.
-  **도움말** - 현재 표시된 창에 대한 온라인 도움말을 표시합니다.

사전 설정 이름 - 사용할 수 있는 사전 설정을 표시합니다.

설명 - 선택한 사전 설정에 대한 설명을 추가할 수 있습니다.

속성:

- **이미지:** 이미지 설정 구성과 관련된 탭 및 옵션을 표시합니다.
- **스캐너:** 스캐너 설정 구성과 관련된 탭 및 옵션을 표시합니다.

확인 - 변경 사항을 저장한 후 창을 닫습니다.

취소 - 변경 사항을 저장하지 않고 창을 닫습니다.

SVT 대화 상자

SVT(Scan Validation Tool)는 Kodak Alaris에서 제공하는 진단 응용 프로그램입니다. SVT의 사용자 인터페이스는 스캐너의 모든 기능에 액세스할 수 있으며 스캐너가 올바르게 작동하고 있는지 점검할 수 있는 좋은 방법이 됩니다. SVT를 통해 ISIS 드라이버를 사용하는 스캐너 기능을 확인할 수 있습니다.



도구 모음 버튼



설정 - 선택한 드라이버의 사용자 인터페이스를 표시합니다.



스캔 시작 - 입력 용지함의 문서를 스캔합니다.



한 페이지 스캔 - 한 페이지만 스캔합니다.



스캔 중지 - 스캔 세션을 종료합니다.



Change/Open Driver - 현재 열려 있는 드라이버를 닫은 후 드라이버 선택 창을 보여줍니다.



대상 - 스캔한 이미지와 파일명을 저장할 디렉토리를 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 **파일에 이미지 저장**이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.



삭제 - 입력한 파일 이름 확장명을 가진 대상 폴더의 파일을 삭제합니다.



License Key - 라이선스 키 창을 표시합니다.



이미지 없음 표시 모드 - 이미지 뷰어 창을 닫습니다(이미지가 표시되지 않음).



1개 이미지 표시 모드 - 한 번에 하나의 이미지 창을 표시합니다.



2개 이미지 표시 모드 - 한 번에 두 개의 이미지 창을 표시합니다.



4개 이미지 표시 모드 - 한 번에 네 개의 이미지 창을 표시합니다.



8개 이미지 표시 모드 - 한 번에 8개의 이미지 창을 표시합니다.




About - 소개 창을 보여줍니다.

이미지 설정 구성

메인 ISIS 드라이버 창에는 이미지를 구성할 수 있는 여러 탭 세트가 있습니다. 사용자는 이들 탭에서 스캔 요구사항에 적합하도록 필요한 항목을 선택할 수 있습니다.

참고: 이미지 모드, 카메라, 모드 및 토글 패치 선택은 모든 이미지 탭에서 사용할 수 있습니다(예: 메인, 레이아웃, 이미지 프로세싱 등).



이미지 모드 - 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- **일반** - 일반적으로 문서의 경우 하나의 이미지를 앞면에, 다른 이미지를 뒷면에 만듭니다. 앞, 뒷면에 각각의 이미지를 원할 때 이 옵션을 선택합니다.
- **병합** - 문서의 앞면과 뒷면에 하나의 이미지를 포함하려면 이 옵션을 선택합니다. *이미지 병합*에는 다음 옵션이 있습니다.
 - **앞면 상단, 앞면 하단, 앞면 왼쪽 또는 앞면 오른쪽**의 옵션을 선택할 수 있습니다.

카메라 - 카메라 상자 목록의 항목을 선택하면 이미지의 사용 가능한 면(앞면 및 뒷면)이 나열되며, 사용자는 개별 이미지의 프로세싱 값을 정의할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션에는 **앞면 이미지 #1, 앞면 이미지 #2, 뒷면 이미지 #1 및 뒷면 이미지 #2**입니다.

Kodak 스캐너 드라이버는 카메라 설정을 독립적으로 제어할 수 있도록 만들어져 있습니다. 일부 설정은 흑백 이미지에만 적용되며, 다른 설정은 컬러/회색조 이미지에만 적용됩니다.

모드 - 다음 모드 중 하나를 선택합니다.

- **흑백**: 문서의 모든 내용이 흑백으로 이루어진 전자 이미지가 필요한 경우.
- **회색조**: 흑색과 흰색 사이의 여러 가지 회색조 색상으로 이루어진 이미지가 필요한 경우.
- **컬러**: 컬러 전자 이미지가 필요한 경우.
- **회색조 자동 감지**: 회색조에 사용될 자동 컬러 감지 기능을 설정합니다. 자세한 내용은 "자동 컬러 감지 탭" 단원을 참조하십시오.
- **컬러 자동 감지**: 컬러에 사용될 자동 컬러 감지 기능을 설정합니다. 자세한 내용은 "자동 컬러 감지 탭" 단원을 참조하십시오.


토글 패치 - 토글 패치 문서를 통해 문서가 컬러/회색조인지 아니면 흑백인지 사용자가 스캐너에 알려 줍니다.

- **해제**: 패치가 사용되지 않습니다.
- **같은 면**: 패치 용지를 인식하는 면만 토글됩니다.
- **Both Sides**: 패치가 앞면 또는 뒷면에서 인식됩니다.

버튼 - 창 하단의 버튼은 모든 탭에 대해 적용됩니다.

- **복사**: 이 기능은 양면 문서를 스캔하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 복사 버튼은 한쪽 면을 컬러, 회색조 또는 흑백 이미지로 설정하고 그 설정값을 다른 쪽 면으로 전송할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다. 예를 들어, **앞면 이미지 #1**을 선택하고 값을 설정한 경우, 복사 버튼을 이용하면 동일한 설정을 **뒷면 이미지 #1**에 복제할 수 있습니다.
- **확인**: 모든 탭의 설정 값을 저장합니다.
- **취소**: 변경 사항을 저장하지 않고 창을 닫습니다.
- **도움말**: 선택한 창에서 사용 가능한 옵션에 대한 도움말을 표시합니다.
- **기본값**: 모든 탭의 값을 공장 기본값으로 초기화합니다.

기본 탭에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.



인치당 도트 수(dpi) 또는 해상도 — 스캐닝 해상도를 나타내며, 주로 스캔된 이미지의 품질을 결정할 때 사용됩니다. 해상도가 높을수록 재생 품질이 높아집니다. 그러나 높은 해상도로 스캔을 할 경우 스캔 시간 및 파일 크기가 늘어납니다.

드롭다운 목록에서 해상도 값을 선택합니다. 기본값은 200dpi입니다. 사용 가능한 해상도는 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600 및 1200 dpi 입니다.

잘라내기 — 스캔되는 문서의 일부를 캡처할 수 있습니다. 모든 잘라내기 옵션은 컬러/회색조 및 흑백 이미지 상에서 사용이 가능합니다. 앞면 잘라내기와 뒷면 잘라내기는 독립적이나, 듀얼 스트림 스캔 작업의 경우 컬러/회색조 및 흑백 이미지 잘라내기가 면마다 같아야 합니다. 각 이미지마다 단 하나의 잘라내기 옵션만 지정할 수 있습니다.

- **자동:** 상이한 문서 크기에 적합하도록 잘라내기 창을 이미지의 가장자리를 기준으로 하여 능동적으로 조정합니다.
- **적극적 조치:** 이미지 모서리의 불필요한 검은 경계선을 모두 제거합니다. 이 효과를 얻고자 할 경우, 문서의 가장자리에 대한 소량의 이미지 데이터가 손실될 수도 있습니다.
- **전송하기 위해 고정:** 필요한 이미지 영역을 정의할 수 있습니다(동일한 문서의 일괄 작업에 사용됨). 전송하기 위해 고정 방식의 잘라내기는 용지의 크기 및 페이지 설정과 연계되어 사용되며, 사용자가 문서를 중앙 급지하는 것으로 가정됩니다. 중앙 급지를 사용하지 않을 경우, 레이아웃 탭을 선택하여 스캔 영역을 정의해야 합니다. 자세한 내용은 이 안내서의 "레이아웃 탭" 단원을 참조하십시오.

- **문서에 따라 다름:** (영역 프로세싱): (동일한 문서의 일괄 작업에 사용됨) - 영역 프로세싱이란 문서의 좌상단 꼭지점을 원점으로 사용하는 부동 고정 잘라내기 창(영역)을 말합니다. 이 기능을 사용하면 컬러/회색조 또는 흑백 형식으로 전송될 문서의 영역을 선택할 수 있습니다(흑백 및 컬러/회색조 형식을 위한 별개의 창을 정의할 수 있습니다). 이미지의 앞면과 뒷면에 각각 다른 매개변수를 선택할 수 있습니다.

이 옵션은 자동 잘라내기와 연계되어 사용될 수 있으며, 이러한 경우 필요에 따라 컬러/회색조 또는 흑백 영역을 개별적으로 저장할 수 있습니다. 이 기능은 사진, 서명, 압인 또는 인장이 응용 프로그램의 동일한 영역에 나타나는 경우에 사용됩니다(작은 영역을 컬러/회색조로 처리하고 나머지는 흑백으로 처리할 수 있습니다). 영역을 정의하려면 레이아웃 탭을 선택합니다.

- **사진:** 스캐너가 문서의 사진을 찾아 사진만 포함된 이미지를 반환합니다. 스캐너가 문서에서 사진을 하나 이상 발견하는 경우에도 하나의 이미지가 반환됩니다. 사진이 발견되지 않는 경우에는 전체 문서가 반환됩니다. 사진을 찾는 데 전체 문서가 사용됩니다.
- **사진 w/ROI(관심 지역):** 이 옵션은 문서의 일부(스캔 영역 대화 상자에서 지정한)만 사진을 찾는 데 사용되는 점을 제외하고는 사진(위)과 동일합니다.

이진화 - 이 옵션은 회색조 이미지에 사용되며 흑백의 전자 이미지를 출력합니다. 옵션의 강도는 전경 정보를 배경 정보와 분리할 수 있는 정도에 따라 달라집니다. 이는 배경 색상 또는 그림자 값이 다르더라도 마찬가지로 전경 정보는 색상의 품질 및 어둡기에 따라 달라집니다. 상이한 종류의 문서를 동일한 이미지 프로세싱 매개변수를 이용해 스캔할 수 있으며, 이렇게 함으로써 뛰어난 스캔 이미지를 얻을 수 있습니다.


- **iThresholding:** 스캐너가 각 문서를 능동적으로 평가하여 최고의 이미지 품질을 얻을 수 있는 최적의 임계값을 결정하도록 합니다. 이러한 기능 덕분에 문서를 따로 분류할 필요성이 줄어들고, 단일 설정을 사용하여 품질이 각기 다른 문서 세트(예: 희미한 텍스트, 음영이 있는 배경 또는 컬러 배경 등)를 스캔할 수 있습니다. iThresholding를 사용할 때에는 대비만 조정할 수 있습니다.
- **고정 프로세싱(FP):** 흑백 및 기타 고대비 문서에 사용됩니다. 고정 프로세싱이 선택되어 있을 때에는 밝기만 조정할 수 있습니다.
- **적응형 임계값(ATP):** 텍스트, 그래픽, 선과 같은 이미지의 전경 정보를 흰색 또는 흰색 이외의 용지 배경과 같은 이미지의 배경 정보와 구분합니다. 적응형 임계값이 사용되는 경우에는 밝기 및 대비를 조정할 수 있습니다. 유사한 유형의 문서를 스캔할 때 이 옵션을 사용합니다.

임계값(밝기) - 이 옵션은 고정 프로세싱 또는 적응형 임계값(ATP)을 선택할 때 사용할 수 있습니다. 이 옵션으로 흑백 이미지를 더 어둡게 또는 더 밝게 변경할 수 있습니다. 임계값이 더 높을수록 이미지는 더 어두워집니다. 슬라이더를 사용하여 0에서 255 사이의 값을 선택합니다. 기본 값은 90입니다.

대비 - 이 옵션은 출력 이미지에서 보려는 희미한 세부사항의 정도를 조정합니다. 대비값이 더 높을수록 이미지에 표시되는 희미한 선이 더 많아집니다. 대비값이 더 낮을수록 출력 이미지가 더 선명해 집니다(또는 자세하지 않습니다). 대비값이 너무 높으면 출력 이미지에 원하지 않는 선이나 검은 부분이 나타납니다. 대비값이 너무 낮으면 일부 문자 또는 선이 출력 이미지에 나타나지 않습니다. -50부터 50까지의 대비 값을 선택할 수 있으며 기본값은 50입니다.

레이아웃 탭

레이아웃 탭은 다음과 같은 옵션을 제공합니다.



페이지 크기 - 기본 페이지 크기는 스캐너가 처음 선택될 때 설정됩니다. 드롭다운 목록을 사용하면 다른 페이지 크기를 선택할 수 있습니다. 페이지 크기는 **자동**, **적극적** 또는 **사진 자르기** 옵션을 사용할 때 **스캐너 최대값**으로 설정해야 합니다.

이미지 방향

- **세로**: 이미지의 방향을 세로 방향으로 표시합니다. 즉, 높이가 폭보다 길어집니다.
- **가로**: 이미지의 방향을 가로 방향으로 표시합니다. 즉, 너비가 높이보다 길어집니다.
- **자동**: 스캐너가 문서 내용을 분석하여 급지 방향을 파악한 뒤 이미지를 적절한 방향으로 회전시킵니다.

페이지 방향 - 문서를 스캐너에 급지하는 방식을 **상단 가장자리 먼저**, **하단 가장자리 먼저**, **왼쪽 가장자리 먼저** 또는 **오른쪽 가장자리 먼저** 중에서 선택할 수 있습니다.

스캔 영역 - 스캔 영역 대화 상자를 표시합니다. 스캔 영역 옵션은 잘라내기 옵션이 전송하기 위해 고정 또는 문서에 따라 다름일 때에만 이미지에 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 "스캔 영역 대화 상자" 단원을 참조하십시오.

스캔 영역 대화 상자


Scan Area 대화상자를 이용하면 호스트로 전송되는 이미지 데이터의 양을 정의할 수 있습니다.

참고: 메인 탭에서 선택한 자르기 옵션을 기준으로 **이미지 모드(일반 또는 병합)**를 선택합니다. 일반을 선택한 경우, 정의할 면(예: **앞면 이미지 #1, 앞면 이미지 #2, 뒷면 이미지 #1 및/또는 뒷면 이미지 #2**)을 선택합니다.

병합을 선택한 경우, 병합된 이미지의 방향(예: **앞면 상단, 앞면 하단, 앞면 왼쪽 또는 앞면 오른쪽**)을 선택합니다. 카메라 선택을 위해 정의한 스캔 영역은 각각 독립적입니다.

- 레이아웃 탭에서 **스캔 영역**을 선택하면 스캔 영역 대화 상자에 액세스할 수 있습니다.

참고: 스캔 영역 대화 상자는 메인 탭에서 **이송로에 고정, 문서에 비례 또는 사진 w/ROI**를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.



페이지 크기 - 기본 용지 크기는 스캐너를 처음 선택할 때 설정됩니다. 드롭다운 목록을 사용하면 다른 용지 크기를 선택할 수 있습니다.

참고: 페이지 크기는 레이아웃 탭에서도 표시됩니다. 스캔 영역 대화상자의 값을 변경하면 동일한 값이 레이아웃 탭에 표시되며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.


페이지 레이아웃

- 세로**: 이미지의 방향을 세로 방향으로 표시합니다. 즉, 높이가 너비보다 길어집니다.
- 가로**: 이미지의 방향을 가로 방향으로 표시합니다. 즉, 너비가 높이보다 길어집니다.

면적

- **스냅**: 이 옵션을 통해 미리보기 영역의 크기를 고정된 0.3175 cm(1/8인치) 단위로 제어할 수 있습니다. 이 옵션은 **픽셀** 모드에서 사용할 수 없습니다.
- **X**: 스캐너의 왼쪽 끝에서 스캔 영역의 오른쪽 끝까지의 거리.
- **Y**: 문서의 상단에서 스캔 영역 상단까지의 영역.
- **너비**: 스캔 영역의 폭.
- **높이**: 스캔 영역의 높이.

단위 - 이 영역을 **픽셀**, **인치** 또는 **센티미터** 중 어느 단위로 표시할 것인지 선택합니다.



일반 옵션

- **기울기** - 보정 문서의 가장자리로부터 ±0.3도 범위 내에서 문서의 비뚤어짐을 자동적으로 바로 잡습니다. 기울기 보정은 최대 45도의 비뚤어짐을 감지할 수 있으며, 200 dpi 해상도에서는 최대 24도, 300 dpi 해상도에서는 최대 10도까지 교정할 수 있습니다. **자동**이 선택된 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

참고: 데이터 손실을 방지하려면 문서의 4개 꼭지점이 모두 이미지 경로 이내에 있어야 합니다.

- **하프톤 제거** - 도트 매트릭스 텍스트 및/또는 이미지를 포함하고 있으며 그림자 또는 컬러가 있는 배경을 가진 이미지의 품질을 하프톤 스크린을 이용해 높여 주고 하프톤 스크린으로 인해 발생하는 노이즈를 효과적으로 제거해 줍니다.
- **이미지 반전** - 이미지에 검정색 픽셀을 저장하는 방법을 선택할 수 있습니다. 기본적으로 검은색 픽셀은 검은색으로, 흰색 픽셀은 흰색으로 저장됩니다. 검은색 픽셀은 흰색으로, 흰색 픽셀은 검은색으로 저장하려면 이 옵션을 선택합니다.

참고: 응용 프로그램이 이미지 데이터를 잘못 해석하여 예상하는 것과 반대로 이미지를 저장할 경우 이 옵션을 변경할 수 있습니다.

- **경계선 추가** - 이미지의 좌측, 우측, 상단 및 하단에 고정된 두께의 경계선을 추가할 수 있습니다. **적극적**이 선택된 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

구멍 채우기 - 문서 가장자리 둘레에 있는 구멍을 채울 수 있습니다. 채울 수 있는 구멍 유형에는 원, 사각형, 불규칙 형태가 포함됩니다(예: 두 번 천공한 문서 또는 바인더에서 문서를 제거하다 생길 수 있는 경미한 찢김).

문서 유형

- **텍스트:** 스캔하고자 하는 문서가 주로 텍스트로 구성되어 있는 경우
- **그래픽이 있는 텍스트:** 스캔하고자 하는 문서에 텍스트, 비즈니스 그래픽(막대 그래프, 파이 차트 등) 및 라인아트가 포함되어 있는 경우
- **사진이 포함된 텍스트:** 스캔하고자 하는 문서에 텍스트와 사진이 같이 있는 경우
- **사진:** 스캔하고자 하는 문서가 주로 사진으로 구성되어 있는 경우

미디어 유형 - 용지의 결/중량을 기준으로 스캔하려는 용지의 유형을 선택할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다. **일반 용지, 얇은 용지, 광택지, 카드지 및 잡지**가 있습니다.

JPEG 품질 - JPEG 압축을 선택한 경우, 다음의 품질 옵션 중 하나를 선택하십시오:

- **기본:** 최대한 압축해 이미지 크기가 가장 작습니다.
- **양호:** 상당한 양을 압축하지만 양호한 이미지 품질을 제공합니다.
- **우수:** 약간의 압축을 통해 우수한 이미지 품질을 제공합니다.
- **최상:** 최소한의 압축을 통해 매우 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.
- **고급:** 거의 압축을 하지 않아 이미지 크기가 가장 큼니다.


노이즈 필터

- **없음**
- **픽셀 전환:** 한 개의 검정색 픽셀이 흰색 픽셀들로 완전히 둘러싸여 있을 경우 이를 흰색으로 변환하거나, 한 개의 흰색 픽셀이 검정색 픽셀들로 완전히 둘러싸여 있을 경우 이를 검정색으로 변환하여 랜덤 노이즈를 줄여 줍니다.
- **다수결 원칙:** 주변 픽셀들을 바탕으로 각 픽셀을 설정합니다. 주변 픽셀 대부분이 흰색이면 픽셀은 흰색이 되고, 그렇지 않은 경우에는 검은색이 됩니다.

Streak Filter - 이미지에서 세로 줄무늬를 필터링하도록 스캐너를 구성할 수 있습니다. 줄무늬는 이미지에 나타날 수 있는 줄이며 원본 문서의 일부는 아닙니다. 줄무늬는 문서 오염(예: 오물, 먼지 또는 가장자리 헤짐) 또는 스캐너의 권장 청소 절차를 따르지 않을 경우 생길 수 있습니다. 슬라이더 막대를 -2에서 2까지 움직여서 줄무늬가 필터링되는 범위를 조정합니다. 기본 값은 0입니다.

자동 컬러 감지 탭

자동 컬러 감지 탭은 다음과 같은 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 회색조 자동 감지 또는 자동 컬러 감지가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.



컬러 용량

- **낮음:** 소량의 색상만을 필요로 하는 문서를 컬러 또는 회색조 이미지로 저장합니다. 주로 검은색 텍스트와 작은 로고로 구성되어 있거나 소량의 강조 표시 텍스트 또는 작은 컬러 사진을 포함하고 있는 문서를 캡처할 때 사용됩니다.
- **중간:** 컬러 또는 회색조 이미지로 저장하고자 할 때 낮음 옵션에 비해 더 많은 색상을 요구하는 문서.
- **높음:** 컬러 또는 회색조 이미지로 저장하고자 할 때 중간 옵션에 비해 더 많은 색상을 요구하는 문서. 중간 내지 큰 크기의 컬러 사진을 포함하고 있는 문서를 검은 글자만으로 구성된 문서와 구별할 때 사용됩니다. 중간색을 가진 사진을 정확히 캡처하려면 컬러 임계값 또는 컬러 양 값을 조정해야 할 수도 있습니다.

- **사용자 지정: 컬러양 및/또는 컬러 임계값**을 수동으로 조정할 수 있습니다.

참고: 자동 컬러 감지 값을 설정할 때에는 **중간** 옵션에서부터 시작할 것과 대표적인 문서를 스캔할 것을 권장합니다. 너무 많은 문서가 컬러/회색조와 흑백으로 생성될 경우, **높음** 옵션으로 변경한 후 다시 스캔하십시오. 너무 적은 문서가 컬러/회색조와 흑백으로 생성될 경우, **낮음** 옵션으로 변경한 후 다시 스캔하십시오. 위의 두 가지 옵션을 사용하여 원하는 결과를 얻을 수 없을 경우, **사용자 지정** 옵션을 선택하여 컬러 양 및/또는 컬러 임계값을 수동으로 조정합니다.

컬러양: 컬러 또는 회색조로 문서를 저장할 때 문서가 필요로 하는 색상의 양. 컬러양 값이 증가할수록 더 많은 픽셀이 필요합니다. 유효한 값은 1에서 200 사이입니다.


컬러 임계값: 컬러양을 계산할 때 특정 색상이 계산에 포함될 것인지를 결정하는 색상 임계값 또는 강도(예: 흐린 파란색 대 진한 파란색). 값이 높을수록 보다 강한 색상이 필요합니다. 유효한 값은 0에서 100 사이입니다.

Learn - 스캔한 대표적인 컬러 문서를 바탕으로 설정을 계산할 수 있습니다. **Learn**을 선택하기 전에 최소 5장의 대표적인 컬러 문서를 입력 엘리베이터에 넣습니다. 문서의 스캔 및 분석 과정을 통해 권장 컬러 양이 결정됩니다.

참고: **컬러의 양** 및 **컬러 임계값** 슬라이더는 자동으로 업데이트됩니다. 이 값으로 사용자의 작업 세트에 대해 원하는 결과를 얻지 못하면 **Color Threshold**를 직접 조절해야 합니다.

드롭아웃 탭

드롭아웃 탭에서는 다음과 같은 옵션을 제공합니다.



제거 탭은 양식의 배경을 제거하여 전자 이미지에 입력한 데이터만 포함되도록 하는 데 사용됩니다(즉, 양식의 선과 상자는 제거). 흑백 이미지의 경우 이 설정은 스캐너가 전자 이미지를 얻기 위해 분석하는 문서의 회색조 버전에 영향을 줍니다.

컬러 누락


- 없음
- 복수: 어두운 음영(예: 검은색 또는 진한 파란색 잉크) 이외의 색을 제거합니다.
- 주요 색상: 주요 색상을 제거합니다.
- 빨강
- 초록
- 파랑

강도: 컬러를 제거하는 범위를 조정할 수 있습니다. 값의 범위는 -10에서 10까지이고 기본값은 0입니다.

참고: 이 옵션은 컬러를 여러 색 또는 주요 색으로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

조정 탭

조정 탭은 다음과 같은 옵션을 제공합니다.



스캔 모드에 따라 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **흑백 모드:** 사용할 수 있는 옵션이 없습니다.
- **회색조 모드:** 컬러 조정 및 배경색 균일화 옵션을 사용할 수 있습니다.
- **컬러:** 모든 옵션을 사용할 수 있습니다.
- **회색조 자동 감지:** 컬러 조정 및 배경색 균일화 옵션을 사용할 수 있습니다.
- **컬러 자동 감지:** 모든 옵션을 사용할 수 있습니다.

컬러 조정

- **(없음)**
- **자동:** 각 이미지를 자동으로 조정합니다.
- **수동:** 모든 이미지에 사용할 특정 값을 설정할 수 있습니다.
 - **밝기** - 컬러 또는 회색조 이미지에서 흰색의 양을 변경합니다. 값 범위는 -50에서 50까지입니다.
 - **대비** - 이미지를 더 선명하게 또는 더 부드럽게 만듭니다. 값 범위는 -50에서 50까지입니다.
 - **선명하게** - 문서 내 가장자리의 대비를 증가시킵니다. 0 ~ 3 범위의 값을 지정할 수 있습니다.

컬러 밸런스


- (없음)
- **자동**: 각 문서의 흰색 배경을 순백색으로 조정합니다. 이 옵션을 사용하면 용지의 무게 또는 브랜드로 인해 생기는 차이를 보완할 수 있습니다.
- **자동 - 고급**: 자동 옵션을 추가로 조정하려는 고급 사용자를 위한 기능입니다.
 - **강도** - 변화의 정도를 조정합니다. 이 값을 올리면 오래되어 누렇게 변색된 문서를 작업하는 데 도움이 됩니다. 값 범위는 -2에서 2까지입니다.
- **수동**: 모든 이미지에 사용할 특정 값을 설정할 수 있습니다.
 - **빨강** - 컬러 이미지에서 빨간색의 양을 변경합니다. 값 범위는 -50에서 50까지입니다.
 - **녹색** - 컬러 이미지에서 녹색의 양을 변경합니다. 값 범위는 -50에서 50까지입니다.
 - **파랑** - 컬러 이미지에서 파란색의 양을 변경합니다. 값 범위는 -50에서 50까지입니다.

배경색 균일화 - 배경색이 있는 문서나 양식에 이 옵션을 사용하면 보다 균일한 배경색을 가진 이미지가 생성됩니다.

- **배경**: 다음 중 하나를 선택합니다.
 - **없음** - 배경색 균일화 효과가 적용되지 않습니다.
 - **자동** - 배경색을 3개까지 균일화합니다.
 - **자동 - 고급** - 자동 옵션을 더 자세히 조정하려는 고급 사용자를 위한 기능입니다.
 - **강도**: 배경색을 결정하는 범위를 조정할 수 있습니다. 값 범위는 -10에서 10까지입니다.

배경 탭

배경 탭은 다음 옵션을 제공합니다.



배경색 균일화 - 배경색이 있는 문서나 양식에 이 옵션을 사용하면 보다 균일한 배경색을 가진 이미지가 생성됩니다.

배경

- 없음
- 자동: 최대 3개의 배경색을 균일화합니다.
- 자동 - 고급: 자동 옵션을 추가로 조정하려는 고급 사용자를 위한 기능입니다.
 - 적극성 - 배경색을 지정하는 범위를 조정할 수 있습니다. 값 범위는 **-10**부터 **10**까지입니다.


전경 굵게 - 전경(텍스트, 선 등)을 더 두드러지게 하려는 문서나 양식에 이 옵션을 사용합니다.

전경

- 없음
- 자동: 모든 전경이 굵어집니다.
- 자동 - 고급: 자동 옵션을 추가로 조정하려는 고급 사용자를 위한 기능입니다.
 - 강도 - 전경이 확인되는 범위를 조정할 수 있습니다. 값 범위는 **-10**부터 **10**까지입니다.

이미지 가장자리 채우기 탭

이 옵션은 최종 전자 이미지의 가장자리 영역을 지정된 컬러로 덮어 채웁니다. 기타 모든 이미지 프로세싱 옵션이 적용되고 나면 이미지 가장자리 채움이 실행됩니다.



컬러 채움 — 가장자리를 채울 컬러를 선택할 수 있습니다.


- 없음
- 흰색
- 검은색

프레임 모드 — *이미지 가장자리 채우기* 드롭다운 목록에서 선택된 값을 이미지의 모든 면에 동일한 양으로 채웁니다. 또는 색이 채워질 스캔된 이미지의 각 면마다 **상단**, **왼쪽**, **오른쪽** 및/또는 **하단** 영역에서 값을 선택할 수도 있습니다.

참고: *이미지 가장자리 채우기*를 사용할 때 너무 큰 값을 입력하면 보존하고자 하는 이미지 데이터까지 채워질 수 있으므로 주의하십시오.

빈 페이지 감지 탭

빈 이미지 감지 - 스캔 응용 프로그램에 빈 이미지를 전송하지 않도록 스캐너를 구성할 수 있습니다. 이미지 크기(KB)를 선택하면 그 이미지 아래쪽은 공백으로 처리됩니다. 사용자가 선택한 수치에 미달하는 크기의 이미지는 생성되지 않습니다. 이 옵션을 사용할 경우 각 이미지 종류(흑백, 회색조 및 컬러)별로 삭제하고자 하는 공백 이미지 크기를 지정해야 합니다. 이들 필드에 값을 입력하지 않을 경우 모든 이미지가 보관됩니다.



모드


- **꺼짐:** 모든 이미지가 스캔 응용 프로그램에 전송됩니다.
- **크기:** 스캔 응용 프로그램에 전송할 이미지 크기에 따라 빈 이미지를 결정합니다(예: 다른 모든 설정을 적용한 후).
- **내용:** 이미지 내의 문서 내용을 기준으로 빈 이미지가 결정됩니다. **흑백, 회색조 또는 컬러**를 선택하여 스캐너가 비어 있는 것으로 간주되는 내용의 최대 양을 선택합니다. 이 값보다 많은 내용이 있는 이미지는 빈 이미지로 간주되지 않아 스캔 응용 프로그램에 전달되지 않습니다. 값 범위는 **0**에서 **100%**까지입니다.

내용 습득 - 스캔된 문서를 기준으로 스캐너가 내용의 양을 결정할 수 있습니다. 습득을 늘려서 이 기능을 사용합니다.

참고: 습득 모드를 동시에 앞면과 뒷면에 모두 적용할 수 없습니다. 구성하려는 면을 선택해야 합니다.


정보 탭

정보 탭은 스캐너와 드라이버에 대한 정보를 표시합니다.



스캐너 설정 구성


ISIS 드라이버에서 스캐너 설정에 액세스하려면 이 안내서에 설명된 대로 Scan Validation Tool로 가서 ISIS 드라이버에 액세스하십시오.



- 스캐너를 눌러 스캐너와 관련된 설정을 구성합니다. 다음 단원에는 스캐너 설정 구성에 대한 설명 및 절차가 나옵니다. 이미지 구성 절차에 대한 내용은 이 안내서의 "이미지 설정 구성" 단원을 참조하십시오.

스캐너 탭

스캐너 탭은 다음 옵션을 제공합니다.



문서 공급 장치

용지 급지

- **ADF:** 입력 엘리베이터는 가장 높은 위치에 있습니다. 이 선택 항목은 입력 엘리베이터로부터 공급되는 25매 이하의 문서를 스캔할 때 권장됩니다.
- **플랫베드:** 스캐너가 평판에서 스캔합니다.

피더 포지션

- **보통:** 먼저 급지 장치에서 용지를 찾습니다. 입력 용지함에 문서가 없으면 스캐너는 평판에서 스캔합니다.
- **100 Sheets:** 입력 엘리베이터로부터 급지되는 25 ~ 100매 사이의 문서를 스캔할 때 권장됩니다.
- **250 Sheets:** 입력 엘리베이터로부터 급지되는 100 ~ 250매 사이의 문서를 스캔할 때 권장됩니다.

이송 자동 시작 - 이 옵션을 선택하면 입력 엘리베이터에 문서를 넣고 스캔이 시작되기 전까지 스캐너가 최대 10초간 대기합니다.

매수 카운터 - 스캐너에 공급될 다음 실제 문서 매수를 지정할 숫자를 입력합니다. 이 값은 스캐너에 의해 순차적으로 증가되며 이미지 헤더에 생성됩니다.

시간 초과 - 마지막 문서가 급지 장치에 들어간 뒤 시간 초과가 발생하기 전에 스캐너가 대기하는 시간을 초 단위로 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 비활성화할 수도 있습니다.

응답 - 문서 공급 장치 시간이 초과되었을 때 취할 조치를 지정합니다.

- **스캔 중지:** 스캔이 중지되고 스캔 응용 프로그램으로 제어 기능이 넘어갑니다(즉, 작업이 종료됨).
- **스캔 일시 중지:** 스캔이 중지되지만 스캔 응용 프로그램은 추가 이미지를 위해 대기합니다(즉, 급지 장치가 중지됨). 스캐너에서 **시작/다시 시작** 버튼을 누르면 스캔이 다시 시작됩니다. 스캐너에서 **중지/일시 중지** 버튼을 누르거나 스캔 응용 프로그램을 통해 스캔을 중지할 수 있습니다.

문서 처리 - 스캐너의 문서 이송 방식을 선택할 수 있습니다. 스캐너로의 문서 급지 방식, 스캐너를 통과할 때의 이동 속도, 출력 용지함에서의 배치 방식에 영향을 줍니다.

- **정상**
- **특수:** 불규칙한 형태의 문서(예: 쿠폰을 잘라낸 페이지 또는 큰 구멍이 나 오려난 부분이 있는 문서)에 적용합니다.

지능형 보호 - 스캐너에 잘못 들어오는 문서에 대한 스캐너의 감지 수준을 선택할 수 있습니다. 문서가 스캔하기에 올바르게 준비되지 않은 경우(스테플러나 종이 클립이 끼워진 문서 등)에 보호 기능이 작동할 수 있습니다.

- **없음**
- **최소:** 감지되기를 원하지 않는 문서에서 스캐너가 너무 자주 멈추는 경우에 이 옵션을 선택합니다.

참고: 감지가 되기 전에 문서가 더 많이 손상될 수도 있습니다.

- **보통:** 이 옵션은 문서 손상을 최소화하고 스캐너를 불필요하게 멈추는 사이에서 절충점을 제공하므로 권장됩니다.
- **최대:** 문서 손상을 최소화하려면 이 옵션을 선택합니다.

참고: 이 설정에서는 스캐너가 불필요하게 멈출 수도 있습니다.

최대 길이 - 문서 세트에서 가장 긴 문서의 길이를 나타내는 값을 입력합니다.

참고:


- 이 값을 변경하면 다음 설정에서의 최대값에 영향을 줍니다. *영역 - 너비, 높이, 프린터 - 앞쪽 가장자리에서 오프셋, 복수 급지 - 길이 감지.*
- 설정의 모든 조합이 긴 길이 문서에 지원되는 것은 아닙니다(예: 해상도, 컬러, 회색조 등). 응용 프로그램의 유연성을 더 높이기 위해 스캐너는 길이를 지원하지 않는 문서가 감지될 때까지 오류를 생성하지 않습니다.
- 길이가 길면 스캐너 처리량이 감소할 수 있습니다.

절전 - 스캐너가 휴지 상태로 들어가기 전에 스캐너가 비활성화되는 시간(0에서 **240**분)을 설정할 수 있습니다. 기본값은 15분입니다.

전원 끄기 - 스캐너가 전원 끄기 상태로 전환되기 전에 스캐너가 비활성화되는 시간(0에서 **240**분)을 설정할 수 있습니다.

복수 급지 감지 탭

복수 급지 감지 기능은 겹쳐진 상태로 급지 장치를 통과하는 문서를 감지함으로써 문서의 원활한 처리를 돕습니다. 스테이플러로 철이 되어 있는 문서, 접착제가 남아 있는 문서 또는 정전기를 띤 문서 등으로 인해 복수 급지가 발생할 수 있습니다. 복수 급지 감지 탭은 다음 옵션을 제공합니다.



길이 감지 - 길이 감지를 선택하면 복수 급지를 감지하지 않고 스캔할 수 있는 문서의 최대 길이를 선택할 수 있습니다. 길이 감지 기능은 동일한 크기의 문서를 스캔하면서 문서가 겹치는 경우를 점검하고자 할 때 사용됩니다. 예를 들어, 8.5 x 11인치(A4)의 문서를 세로 모드로 스캔하려면 11.25인치(28.57 cm) 값을 **최대 길이** 필드에 입력하십시오. 최대값은 35.56 cm(13.99인치)입니다.

- **자동 설정**: 최대 길이를 현재 선택한 페이지 길이보다 1.27 cm(0.5인치) 더 크게 자동 설정합니다.

초음파 감지 - 복수 급지 감지를 설정하려면 이 옵션을 선택합니다.

- **감도** - 이송로에 한 장이 넘는 문서가 급지되었는지 스캐너가 얼마나 적극적으로 판단할 것인지를 제어합니다. 복수 급지는 문서간의 공기 간극을 감지함으로써 시작됩니다. 따라서 서로 다른 두께의 문서들이 포함된 작업 세트에 복수 급지 감지 기능을 사용할 수 있습니다.

- **낮음**: 가장 소극적인 설정으로서 라벨, 품질이 불량한 문서, 두꺼운 문서 또는 구겨진 문서를 복수 급지된 문서로 감지할 가능성이 낮습니다.

- **중간:** 응용 프로그램이 여러 가지 두께의 문서 또는 문서에 부착된 라벨을 지원할 경우, 중간 감도를 사용합니다. 라벨의 소재에 따라 다르지만 라벨이 부착된 대부분의 문서는 복수 급지 문서로 감지되지 않습니다.
- **높음:** 가장 적극적인 설정입니다. 모든 문서의 두께가 75.2 g/m² (20파운드) 본드지 정도로 비슷한 경우 사용하기에 좋은 설정입니다.
- **동작 - 복수 급지가 감지됐을 때 스캐너가 수행해야 할 작업을 선택합니다.** 모든 옵션과 함께 스캐너에 상태가 기록됩니다.
 - **스캔 계속 진행:** 스캐너에서 스캔이 계속 진행됩니다.
 - **스캔 중지:** 스캔이 중지되고 스캔 응용 프로그램으로 제어 기능이 넘어갑니다(즉, 작업이 종료됨). 용지 경로가 비워졌는지 확인하고 스캔 응용 프로그램을 이용해 스캔을 다시 시작하십시오.
 - **스캐닝 중지 - 이미지 생성:** 스캔이 중지되고 스캔 응용 프로그램으로 제어 기능이 넘어갑니다(예: 작업이 종료됨). 복수 급지 문서의 이미지가 생성됩니다. 용지 이송로가 비워졌는지 확인하고 스캔 응용 프로그램을 이용해 스캔을 다시 시작하십시오.
 - **스캔 일시 중지:** 스캔이 중지되지만 스캔 응용 프로그램은 추가 이미지를 위해 대기합니다(즉, 급지 장치가 중지됨). 스캐너에서 **시작/다시 시작** 버튼을 누르면 스캔이 다시 시작됩니다. 스캐너에서 **중지/일시 중지** 버튼을 누르거나 스캔 응용 프로그램을 통해 스캔을 중지할 수 있습니다.
 - **스캔 일시 중지 - 용지를 경로에 남김:** 스캔이 즉시 중지되지만(예: 용지 경로에서 문서 제거를 시도하지 않음) 스캔 응용 프로그램은 추가 이미지를 위해 대기합니다(예: 급지 장치가 중지됨). 스캔 세션을 다시 시작하기 전에 용지 경로에서 모든 문서를 제거하십시오. 스캐너에서 **시작/다시 시작** 버튼을 누르면 스캔이 다시 시작됩니다. 스캐너에서 **중지/일시 중지** 버튼을 누르거나 스캔 응용 프로그램을 통해 스캔을 중지할 수 있습니다.
 - **스캔 중지 - 경로에 용지가 남아 있음:** 스캔이 즉시 중지되고(즉, 용지 경로를 비우려고 시도하지 않음) 스캔 응용 프로그램으로 제어 기능이 넘어갑니다(즉, 작업이 종료됨). 스캔 응용 프로그램에서 스캔 세션을 다시 시작하기 전에 용지 경로에서 모든 문서를 제거하십시오.

스피커 아이콘 - 이 아이콘을 클릭하면 열기 대화 상자가 표시되어 원하는 알람 소리(.wav 파일)를 선택할 수 있습니다.


보정 - UDDS 보정을 수행할 수 있는 보정 창을 표시합니다.

참고: 잦은 보정은 필요하지도 않고 바람직하지도 않습니다. 보정은 지원 담당자의 보정 지시가 있는 경우에만 수행하십시오.

임프린터 탭

이 프린터는 전체 스캐너 속도로 작동됩니다. 프린터를 사용하여 날짜, 시간, 문서 연속 카운터 및 사용자 지정 메시지를 추가할 수 있습니다.

문서 인쇄 문자열에 문자(고정) 정보(예: 묶음 이름 또는 조작자 등 모든 문서에 동일하게 적용되는 정보) 및 동적 정보(예: 문서 연속 카운터 등 스캔한 각 페이지마다 변경될 수 있는 정보)를 모두 포함하도록 설정할 수 있습니다. 캡처 소프트웨어 응용 프로그램에서 고정 필드를 제어하므로, 소프트웨어를 통해 입력할 수 있는 모든 정보를 프린터로 전송할 수 있습니다.



디지털 스탬프: 모드 - 이 옵션을 활성화하려면 앞면을 선택합니다.

정렬 - 인쇄 문자열을 배치할 위치를 선택합니다. 선택 가능한 옵션은 왼쪽, 가운데, 오른쪽입니다.

형식 템플릿 - 이 형식 템플릿은 인쇄 문자열을 빌드하는데 사용됩니다. 인쇄 문자열은 이송로를 따라 문서가 이동할 때 문서에 인쇄되는 문자열입니다. 인쇄 문자열은 문서가 스캔되기 전에 인쇄됩니다. 따라서 이미지의 부분입니다. 각 인쇄 문자열에 사용할 수 있는 최대 문자 수는 40자입니다(공백 포함).

날짜 - 인쇄 문자열에 날짜를 추가하려면 다음 형식 중 하나를 선택합니다.

- **형식:** MMDDYYYY, DDMMYYYY, YYYYMMDD, YYYYDDD 또는 DDD입니다.
- **구분 기호:** 다음 구분 기호 중 하나를 선택합니다. **슬래시: /, 대시: -, 점: ., 공백 또는 없음.** 예: 2010/08/24, 2010-08-24, 2010 08 24 또는 20100824 (없음).

카운터 - 인쇄 문자열에 카운터를 추가하려면 다음 옵션 중 하나를 입력합니다.

- **필드 너비:** 문서 카운터의 너비를 제어하는 데 사용됩니다. 값 범위는 1에서 9까지입니다.
- **형식:** 값의 너비가 필드 너비보다 작은 경우 카운터의 형식을 구성할 수 있습니다(다음 예는 필드 너비 3, 카운터 4를 나타냄). 선택 가능한 프로그램은
 - **선행 영(0) 표시(기본값): "004"**
 - **선행 영(0) 사용하지 않음: "4"**
 - **선행 영(0) 제거: " 4"**

맨 위 여백 - 인쇄 문자열이 시작되기 전 **앞쪽 가장자리**에서의 거리를 정의할 수 있습니다. 텍스트 상자에 원하는 값을 입력합니다.

참고: 정보가 완전히 인쇄되지 않은 경우라도 문서의 **아래쪽 가장자리**로부터 6.3 mm(1/4인치) 떨어진 곳에서 인쇄가 자동으로 중지됩니다.

단위 - 인치, 센티미터 또는 **픽셀**을 선택합니다.

글꼴 - 정보를 인쇄할 글꼴을 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 문자 스타일은 **보통, 크게, 굵게**입니다.




일반(Normal): 90° 회전 크게: 90° 회전 Bold: 90° 회전

회전 - 0 또는 90도 회전을 선택할 수 있습니다.

예 - 인쇄 문자열이 어떻게 표시될지 견본을 보여줍니다. 임프린터 탭에서 항목을 선택하면 예제에서 해당 부분이 강조 표시됩니다.

로그 탭

로그 탭에는 발견된 오류의 목록이 표시됩니다.



운영자와 측정 로그를 보고 **저장** 아이콘을 눌러서 이 정보를 파일에 저장하거나 **복사** 아이콘을 눌러서 정보를 클립보드에 복사하여 문서에 붙여넣을 수 있습니다.



Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2015 Kodak Alaris Inc.
All rights reserved.

Kodak 상표와 트레이드 드레스는
Eastman Kodak Company로부터
라이센스를 받아 사용됩니다.